

DERMA-TAC™

Hautkleber für Silikon- und Makeup-Effekte

A. Produktbeschreibung

DERMA-TAC™ ist ein Haftklebstoff für das zeitweise Verkleben von Silikon- oder Latexteilen (wie z.B. Wunden, Narben, Masken, Prothesen usw.) auf die menschliche Haut. Vor allem für das Verkleben von mit Q-BALLZ™ hergestellten Einkapselungen und Glatzenhauben ist DERMA-TAC™ optimal geeignet. Dieses geruchsarme Kosmetiksystem (inkl. DERMA-TAC™ REMOVER) ist nicht

B. Lagerung • Haltbarkeit • Warnhinweise

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Verslossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen daher so schnell wie möglich verarbeiten. Nach Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen. Wä-

C. Anwendung

Den Behälter vor der Entnahme ausgiebig schütteln!

Vorbereitung der Hautoberfläche: Reinigen Sie die Haut mit Wasser und Seife um Schmutz und Öle zu beseitigen, welche die Hafteigenschaft negativ beeinflussen können. Nach der Reinigung die Haut komplett trocknen lassen.

Verdünnen und Beschleunigen der Trocknungszeit: Durch Zugabe von 10% Gewichtsanteil NOVOCS™ GLOSS kann DERMA-TAC™ dünnflüssiger eingestellt und die Trocknungszeit in etwa halbiert werden.

Auftragen: DERMA-TAC™ kann mit Hilfe eines Wattestäbchens, eines latexfreien Schwämmchens oder eines weichen Makeup-Pinsels aufgetragen werden. Streichen Sie dabei eine Schicht auf die Haut oder auf die Oberfläche des zu verklebenden Objekts. Bei sich stark dehnenden Stellen, wie z.B. um den Mundbereich herum, sowohl eine Schicht auf die Haut als auch auf das Objekt auftragen.

D. Sicherheitshinweise

Das **Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KAUPO erhältlich.

Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. Augenkontakt unbedingt vermeiden. Im Kontaktfall die Augen 15 Min. lang mit Wasser auswaschen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen.

hautreizend und nach der internationalen Norm OECD TG 439 (in vitro Hautirritationsprüfung) als unbedenklich für den Hautkontakt geprüft und zertifiziert.

Hinweis: Für das Verkleben von Objekten, die mit einem sehr weichen Silikon der ECOFLEX™ -Serie hergestellt wurden, ist das Produkt SKIN TITE™ unter Umständen besser geeignet.

mere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich.

Achtung: DERMA-TAC™ ist eine entzündliche Flüssigkeit mit entstehenden entzündlichen Dämpfen. Von Feuer- und Hitzequellen fernhalten. In gut belüfteter Umgebung verwenden.

Wichtig: Lassen Sie DERMA-TAC™ vor dem Anbringen des Objekts komplett trocknen, da sonst die Hafteigenschaft nicht gegeben ist. Nach der Trocknung das zu verklebende Objekt auf die Haut aufdrücken. DERMA-TAC™ ist ein druckempfindlicher Haftkleber. Je stärker das Objekt auf die Haut gedrückt wird, desto besser ist die Anhaftung.

Entfernen der angeklebten Objekte mittels DERMA-TAC™ REMOVER: Mit Hilfe eines in DERMA-TAC™ REMOVER getränkten Wattestäbchens, Watte-Pads oder eines Makeup-Pinsels, die Ränder des angeklebten Objekts von der Haut lösen und sich dann langsam zum Zentrum hinarbeiten. Vorsicht an empfindlichen Stellen wie Augen, Nase, Mund und Ohren! Nach dem das Objekt und DERMA-TAC™ entfernt wurde, sollte die Haut mit einem milden Hautreiniger gereinigt und im Anschluss eine Feuchtigkeitslotion aufgetragen werden.

Wichtig: Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt.

Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.



KAUPO®
CREATING EMOTIONS

» **KAUPO Plankenhorn e.K.**
Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen

Fon +49.74 24.95 842-3
Fax +49.74 24.95 842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de